

料理マグネットカード

取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの

- 料理マグネットカード：88枚



使い方

- 色々な料理のマグネットカードです。食事バランスと併用で使います。
- また、それぞれの料理はどのような食材が入っているか考えさせます。
- 自分が食べた料理を選び、カロリー計算や栄養バランスなどを学習します。
- カードは、裏面全面樹脂磁石です。スチール黒板に貼付けてご使用下さい。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。



注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- マグネットカード裏面全面が樹脂磁石になっています。テープやフロッピーディスク、その他磁気に弱い製品の近くに置かないでください。

<保管する時の注意>

- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。
- カードは揃えてケースに収納してください。



株式会社 **オータケ**

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



破損
手順
QR



破
損
し
て
い
た
場
合
は
こ
ち
ら